



SWISS TACKLE

Markus Rohrbach, Speichergasse 4, CH-3150 Schwarzenburg
www.swisstackle.com / sales@swisstackle.com

GARANTIE

Die Garantie beträgt 1 Jahr auf Material und Produktionsfehler. Beanstandete Geräte müssen retourniert werden. Im Garantiefall werden diese kostenlos repariert oder ersetzt. Es besteht kein Garantieanspruch, wenn das Produkt nicht unmittelbar nach dem Kauf registriert wurde, oder der Schaden auf unsachgemässe Behandlung oder mangelnde Wartung zurückzuführen ist.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter: www.swisstackle.com

VORFACH LADEN

Alle Spulen locker bis ca. 2 mm unter den Rand mit dem bevorzugten Monofil füllen. Die Nadel von aussen durch die Fadenbohrung stecken, das Monofil durch das Nadelöhr führen und durch das Gehäuse ziehen. Das Monofil unter Spannung halten und die Spule in das Gehäuse einlegen.

WICHTIG: Die Spulen müssen so eingelegt werden, dass sich die Drehrichtung immer abwechselt. Wenn alle Spulen eingelegt sind, Stift und Nadel einsetzen und mit dem Ring sichern.

ERSATZTEILE

Für Ersatzteilbestellungen bitte immer die gewünschte Nummer angeben.

